

## Kom igång - Webbläsare

### Besök hemsidan

Fyll i adressen **web.zpark.se** i din webbläsares adressfält.



### Anslut till Zpark



När du loggat in, klicka på +. Titta på din plats. Under QR-koden ser du en **kod**. Ange koden i fältet på den här sidan.

ZPARK

### Så laddar du

Anslut din laddkabel i ditt uttag och tryck på Laddare på hemsidan. Aktivera, kontrollera och se status för din enhets laddning här.

**Uttaget aktiveras efter några sekunder.**



### Kom igång smidigt

Fyll i ditt telefonnummer och logga in med koden du får via SMS



### Kontrollera enhet

Säkerställ vitt ljus över uttagen & att huvudströmbrytaren är uppfälld. **T-knappen mellan uttagen testar jordfelsbrytaren och bör bara användas av anläggningsägare.**

### Behöver du betala?

Behöver du betala för din plats blir du automatiskt ombedd att ange din betalinformation.



### Så värmer du



Tryck på Värmare. Här kan du schemalägga, kontrollera och övervaka din värme.

**Uttaget aktiveras efter några sekunder.**